

Montage

Bei der Montage der AP-Zählerkasten ist folgendes zu beachten:

Der Zählerkasten ist über die vorgestanzen Befestigungslöcher mittels passenden Schrauben an der Wand zu befestigen. Anschliessend ist um den Kasten eine Silikonfuge zu erstellen, damit kein Wasser hinter den Kasten laufen kann. (Gefahr von Standwasser und somit Wassereintritt).

Die Rückwand des AP-Kastens ist aluminium roh. Bei der Montage auf unbehandeltem Beton ist darum die Gefahr von einer chemischen Reaktionen zu beachten. Im Einzelfall sollte immer geprüft werden, ob eine direkte Berührung von Aluminium und Beton auf mechanische Art vermieden werden kann. Distanzierung über Schraubkonstruktionen, etc. können eine gute Lösung sein.

